

# Avkalkning av ånggeneratorer

Avkalkningsprocessen sköljer bort kalk och mineraler och den är mycket viktig för ånggeneratorns livslängd och funktion. Hur ofta avkalkning bör ske beror på vattnets hårdhetsgrad och antal drifttimmar dag/vecka. Se manual för rekommenderat antal drifttimmar innan avkalkning bör ske.

Till offentlig miljö rekommenderas alltid att en avhårdare monteras på inkommande vatten till ånggeneratorn.

## Manuell avkalkning med Citronsyra

- 1: Blanda 50g Citronsyra (1st påse) i 1 liter varmt vatten, blanda väl.
- 2: Håll blandningen i vattentanken på ånggeneratorn, starta därefter ånggeneratorn och låt den gå 10-15 minuter.  
  
Om ånggeneratorn ej kan startas fylls tanken med Citronsyreblandning upp till nivågivarna. Om inte 1 liter räcker för att fylla tanken blandas mer enligt punkt 1. Låt blandningen stå 20-25 minuter.
- 3: Efter 20-25 min töms tanken och spolas ren.
- 4: Starta ånggeneratorn och låt den gå 10-15 minuter, spola rent tanken på nytt.

Vid hårt kalkad tank upprepas rengöringen tills tanken är kalkfri

Ånggeneratorn är klar att användas efter rengöring. Om du känner lukten av citron i bastun/ångrummet - spola ur ånggeneratorn igen. Lukten är inte skadlig för hälsan.

Tänk på att alltid tömma ånggeneratorn på vatten efter användning.